

SILIKONOVÝ TALÍŘ S PŘÍSAVKOU

Tento silikonový talíř je určen k podávání pokrmů a tekutin dětem (např. od 4 / 6 měsíců), s přísavkou, která zajišťuje lepší stabilitu. Není určen jako hračka, nesmí být používán pro jiné účely.

Základní instrukce a materiálové složení

- Materiál: potravinářský silikon (bez BPA, PVC, ftalátů)
- Rozsah provozní teploty: od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+230\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Vhodné do trouby / mikrovlnné trouby: ano
- Vhodné do myčky nádobí: ano
- Vhodné do mrazáku: ano

Pokyny pro první použití

- Před prvním použitím důkladně omyjte talíř teplou vodou s jemným mycím prostředkem a pak pečlivě opláchněte a nechte zcela vyschnout.
- Zkontrolujte, zda je přísavka nepoškozená a čistá.
- Pokud je to vhodné, lehce navlhčete přísavku čistou vodou pro lepší přilnutí.

Pokyny pro běžné použití

- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte talíř (zejména přísavku, okraje, povrch) na případné praskliny, poškození nebo změny materiálu.
- Umístěte talíř na rovný, čistý a hladký povrch stolu / židličky a mírně přitlačte, aby přísavka přilnula.
- Umístěte pokrm do talíře, dbejte na to, aby nebyl náročný na teplotu (např. příliš horký).
- Před podáním dítěti vždy zkontrolujte teplotu pokrmu (například stisknutím špičkou prstu).
- Výrobek používejte pod dohledem dospělé osoby — dítě by nemělo mít talíř bez dozoru.

Čištění, údržba, skladování

- Po použití talíř vyprázdněte a opláchněte čistou vodou.
- Myjte teplou vodou s jemným prostředkem nebo v myčce.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky nebo agresivní chemikálie (např. rozpouštědla).
- Pravidelně kontrolujte, zda silikon nemá skryté nečistoty nebo zabarvení.
- Skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření a mimo zdroje vysokého tepla.

Omezení a varování / bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze s dětmi, které již začínají jíst pevnou stravu.
- Nenechávejte dítě manipulovat s talířem bez dozoru.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození (prasklinu, odtrženou část či únavu materiálu), přestaňte výrobek používat a nahraďte jej novým.
- Nepoužívejte talíř, pokud je deformovaný nebo změnil barvu či vůni.
- Vždy ověřte, že pokrm není příliš horký — nerovnoměrné ohřátí může vést k opaření.
- Nepoužívejte talíř blízko otevřeného ohně, na přímém zdroji tepla (např. vařič, topení).
- Výrobek není hračka, nesmí být používán jako zábavná pomůcka.

Dovozce

Diva & Nice Cosmetics, s.r.o., Čápkova 31, 602 00 Brno, Czech republic