

SILIKONOVÁ MISKA SE LŽIČKOU

Silikonová miska se lžičkou je určena k podávání a konzumaci pokrmů malých dětí. Přísavka na dně misky zabraňuje převržení. Lžička je vyrobena z měkkého potravinářského silikonu, šetrného k dásním a prvním zoubkům dítěte. Není určeno jako hračka.

Základní instrukce a materiálové složení

- Materiál: 100% potravinářský silikon (bez BPA, PVC, ftalátů)
- Teplotní odolnost: -40 °C až +230 °C (dle výrobce)
- Vhodné do myčky: ano (doporučeno horní patro)
- Vhodné do trouby / mikrovlnné trouby: ano
- Vhodné do mrazáku: ano
- Obsah misky: 500 ml

Pokyny pro první použití

- Před prvním použitím důkladně omyjte misku i lžičku teplou vodou s jemným prostředkem a dobře opláchněte.
- Nechte zcela vyschnout.
- Přísavku lze pro lepší přilnutí mírně navlhčit.

Pokyny pro běžné použití

- Připevněte misku na čistý, rovný a hladký povrch. Lehce zatlačte, aby přísavka pevně držela.
- Naplňte misku pokrmem vhodným pro dítě.
- Lžičku vždy podávejte dítěti pod dohledem dospělé osoby.
- Před podáním zkontrolujte teplotu pokrmu, aby nedošlo k opaření.

Čištění a údržba

- Po každém použití opláchněte a umyjte v teplé vodě s jemným prostředkem.
- Lze mýt v myčce na nádobí (doporučeno horní koš).
- Nepoužívejte drátěnky, abraziva ani agresivní chemikálie.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Bezpečnostní upozornění

- Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen.
- Nenechávejte dítě s miskou nebo lžičkou bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Při jakémkoli poškození přestaňte používat.
- Nepokládejte na přímý oheň ani jiný zdroj vysokého tepla.
- Lžička není určena k žvýkání nebo jako kousátko.

Dovozce

Diva & Nice Cosmetics, s.r.o., Čápkova 31, 602 00 Brno, Czech republic