

SILIKONOVÝ TRÉNINKOVÝ HRNEČEK SE SLÁMKOU

Hrneček je určen pro malé děti k nácviku samostatného pití. Dvojité držadlo usnadňuje úchop, silikonová slámka je měkká a šetrná k dásním a zubům. Víčko s těsněním omezuje rozlévání tekutin.

Není určeno jako hračka.

Základní instrukce a materiálové složení

- Materiál: 100% potravinářský silikon (bez BPA, PVC, ftalátů)
- Objem: 200 ml
- Teplotní rozsah: -40 °C až +230 °C
- Vhodný do myčky nádobí: ano (doporučeno horní koš)
- Vhodný do trouby / mikrovlnné trouby: ano
- Vhodný do mrazáku: ano

Pokyny pro první použití

- Před prvním použitím pečlivě umyjte všechny části hrnečku (včetně víčka a slámky) teplou vodou s jemným prostředkem a dobře opláchněte.
- Nechte zcela vyschnout.
- Zkontrolujte správné usazení víčka a čistotu slámky.

Pokyny pro běžné použití

- Naplňte hrneček vhodným nápojem (doporučené pouze neperlivé tekutiny).
- Ujistěte se, že víčko je pevně nasazené.
- Dejte dítěti hrneček k samostatnému pití, vždy však pod dohledem dospělé osoby.
- Nepřepĺňujte nad vyznačenou maximální rysku.

Čištění a údržba

- Po každém použití hrneček rozeberte a umyjte všechny části.
- Lze mýt v myčce nádobí (doporučen horní koš).
- Slámku pravidelně čistěte kartáčkem na brčka, aby nedocházelo k usazování zbytků nápojů.
- Nepoužívejte drátěnky ani agresivní čisticí prostředky.
- Skladujte na suchém místě mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze pod dohledem dospělého.
- Nenechávejte dítě s hrnečkem bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Poškozený výrobek ihned vyřaďte z používání.
- Nepoužívejte pro horké nápoje, které by mohly způsobit opaření dítěte.
- Slámka není určena ke kousání či žvýkání.
- Nenechávejte výrobek v dosahu ostrých předmětů nebo otevřeného ohně.

Dovozce

Diva & Nice Cosmetics, s.r.o., Čápkova 31, 602 00 Brno, Czech republic